


抜型にセットできるマイラー保管ポケットがリニューアル！



PAT.P

ザ・カチットⅡ



取扱説明書




- ・ 取付簡単！ パッと取付けて、サッとマイラー収納
- ・ 固定機能！ 凹凸の咬み合わせでしっかりロック
- ・ 整理整頓！ 抜型と一緒にスッキリ保管
- ・ 紛失防止！ 要るときに見つからない…が無くなります
- ・ 5S 活動！ 見出しやタグ要素としても使える



① カチットⅡの向き

② カチットⅡを少し斜めに傾け、抜型へ少し差し込みます


③ 滑らすようにカチットⅡを奥まで差し込んでください




④ $\phi 6.0$ のポンチで凹みをつける。
深さは約 1.0mm程度で OK

⑤ 凹みに合わせてスライドさせカチッと音が鳴ると OK！

⑥ カチットの先端を軽くねじるように持ち上げると簡単にロックが外れます。



白丸箇所での怪我などにご注意ください。



『お問い合わせ』

大創株式会社
DAIKO 大阪府大東市大東町 10-10
電話 072-875-2951
FAX 072-873-5008